


MORE FROM WOOD.



Instrukcja montażu podłóg firmy Egger
z wykorzystaniem bezklejowego
systemu **UNI fit!**



1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ W ZAKRESIE KONTROLI

Podłogi laminowane firmy EGGER są wytwarzane precyzyjnie, w najnowocześniejszych zakładach produkcyjnych. Zarówno półprodukty, jak również produkty końcowe poddawane są regularnym i surowym kontrolom. Pomimo przeprowadzanych kontroli jakości nie można całkowicie wykluczyć uszkodzeń poszczególnych elementów, które mogą powstać np. podczas transportu. Dlatego przed montażem należy jeszcze raz dokładnie obejrzeć wszystkie panele.

2. PODŁOŻA

2.1 Generalnie obowiązuje zasada, że zleceniobiorca przeprowadzający montaż podłogi jest zobligowany do tego, by przed przystąpieniem do prac sprawdzić, czy podłoże, na którym mają być ułożone panele spełnia poszczególne wymogi. Podczas oceny wymaganych właściwości podłoża należy uwzględnić w szczególności następujące punkty:

BADANIE WILGOTNOŚCI PODŁOŻA:

Badanie należy wykonać przy użyciu wilgotnościomierza karbidowego, przy czym nie mogą być przekroczone następujące wartości graniczne:

- W przypadku jastrychów cementowych $\leq 2\% \text{ CM}$ – jastrychów ogrzewanych $\leq 1,8\% \text{ CM}$
- W przypadku jastrychów anhydrytowych/jastrychów anhydrytowych samopoziomujących $\leq 0,5\% \text{ CM}$ – jastrychów ogrzewanych $\leq 0,3\% \text{ CM}$
- Wartości te obowiązują dla jastrychów bez domieszek. W przypadku użycia domieszek oraz w przypadku jastrychów szybkoschnących należy stosować się do wytycznych producenta dotyczących zalecanych pomiarów oraz wartości granicznych.
- Próbkę do pomiaru należy pobrać z najniższej warstwy, dzieląc całą warstwę jastrychu w poziomie na trzy równe warstwy. Jednocześnie należy zmierzyć grubość warstwy jastrychu i sporządzić odpowiednią dokumentację.

BADANIE RÓWNOŚCI PODŁOŻA:

Badanie równości podłoża wykonywane jest zgodnie z obowiązującymi normami i odbywa się poprzez przyłożenie poziomicy do najwyższych punktów powierzchni i ustalenie średnicy przy najniższej położonym punkcie w odniesieniu do powierzchni przylegania (odstępów punktów pomiarowych).

W przypadku odstępów pomiędzy punktami pomiarowymi wynoszącego 100 cm pionowe odchylenie może wynosić maksymalnie 2mm. Większe odchylenia należy zniwelować, stosując odpowiednie środki (np. samopoziomujące masy szpachlowe).

BADANIE NOŚNOŚCI PODŁOŻA:

Podłoże musi być równe i nośne.

BADANIE CZYSTOŚCI PODŁOŻA:

Podłoże musi być odkurzone i czyste.

BADANIE WARUNKÓW KLIMATYCZNYCH W POMIESZCZENIU:

Przed, w trakcie oraz po montażu zagwarantowane muszą być następujące warunki:

- Temperatura w pomieszczeniu powinna wynosić przynajmniej 18°C
- Temperatura powierzchni podłoża powinna wynosić przynajmniej 15°C
- Względna wilgotność powietrza powinna wynosić pomiędzy 40 % a 70 %

2.2 Do pływającego ułożenia podłóg laminowanych firmy EGGER nadają się wszystkie podłoża, które mają wymagane właściwości w odniesieniu do wymienionych powyżej warunków. Są to głównie:

- wszystkie rodzaje jastrychów, łącznie z jastrychami ogrzewanymi ciepłą wodą
- konstrukcje z płyt wiórowych
- płyty pilśniowe
- istniejące podłogi, np. linoleum, wykładziny PVC, posadzki z kamienia naturalnego oraz z płytek ceramicznych

ZA NIEODPOWIEDNIE PODŁOŻA UZNAJE SIĘ:

- tekstylne wykładziny podłogowe
- podłoża niespełniające wymaganych właściwości

ZA PODŁOŻA ODPOWIEDNIE W OGRANICZONYM STOPNIU UZNAJE SIĘ:

- podłogi ogrzewane elektrycznie (sterowanie temperatury powierzchni)

Elektryczne ogrzewanie podłogowe generalnie kwalifikuje się jako odpowiednie podłoże, w przypadku, gdy jego elementy są zatopione w warstwie jastrychu lub betonu. Nie kwalifikuje się natomiast, jeżeli zastosowane jest w formie maty grzejnej ułożonej na warstwie betonu.

Maty grzejne wyposażone w regulację mogą zostać zaakceptowane jako odpowiednie podłoże, jeżeli zagwarantowane zostanie, że temperatura powierzchni w żadnym momencie nie przekroczy 28°C.

UWAGA! W przypadku podłoży mineralnych przed podkładem dźwiękochłonnym należy ułożyć na całej powierzchni jako warstwę paroizolacyjną folię do izolacji przeciwwilgociowej o współczynniku $SD > 75$ m, tak aby nachodziła na ściany. Jeżeli stosowane są podkłady dźwiękochłonne spoza asortymentu firmy EGGER, w przypadku montażu pływającego na jastrychach z ogrzewaniem podłogowym, wyklucza się jakąkolwiek gwarancję odnośnie do zachowania efektywnego, maksymalnego dopuszczalnego oporu cieplnego całej konstrukcji.

JASTRYCHY

W przypadku montażu pływającego tych elementów podłóg laminowanych na jastrychach należy się liczyć z tym, że wilgoć może przenikać do góry. Z uwagi na powyższe na wszystkich jastrychach (z wyjątkiem asfaltu lanego) przed położeniem systemowego podkładu dźwiękochłonnego (patrz punkt: **UWAGA!** Materiały podkładowe) na całej powierzchni należy ułożyć jako warstwę paroizolacyjną folię do izolacji przeciwwilgociowej o współczynniku $SD > 75$ m, tak aby nachodziła na ściany. Pasma folii powinny nachodzić na siebie na szerokości co najmniej 20 cm.

JASTRYCHY Z WODNYM OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM

Każdy rodzaj ogrzewania podłogowego wymaga uzależnionego od zakresu zastosowania planowania oraz koordynacji z uwzględnieniem systemu ogrzewania oraz rodzaju jastrychu, mających na celu zagwarantowanie niepowodującego szkód oraz optymalnego działania na długi czas. Zasadniczo przed montażem podłóg laminowanych należy usunąć istniejące wykładziny. Oprócz zwykłych kontroli podłoża w przypadku nowych jastrychów należy dodatkowo przedłożyć protokół nagrzewania potwierdzający właściwe fazy nagrzewania i chłodzenia. Prawidłowe nagrzewanie i chłodzenie ogrzewanych konstrukcji jastrychowych musi mieć miejsce o każdej porze roku.

PRZYKŁAD PROCESU NAGRZEWANIA I CHŁODZENIA

- Ogrzewanie funkcyjne: początek fazy nagrzewania w przypadku jastrychów cementowych najwcześniej po upływie 21 dni, w przypadku jastrychów anhydrytowych najwcześniej po upływie 7 dni. **UWAGA:** Stosować się do zaleceń producenta!
Początek fazy nagrzewania z temperaturą początkową 25°C, którą należy utrzymywać przez trzy dni.
Zwiększanie temperatury początkowej, aż do osiągnięcia maksymalnej temperatury początkowej (maks. 55°C).
Maksymalną temperaturę początkową należy utrzymywać przez 4 dni, nie należy wyłączać ogrzewania na noc.
- Ogrzewanie w celu wysuszenia podłoża: początek fazy nagrzewania w przypadku jastrychów cementowych najwcześniej po upływie 28 dni, w przypadku jastrychów anhydrytowych najwcześniej po upływie 14 dni. **UWAGA:** Stosować się do zaleceń producenta!
1. dzień – początek fazy nagrzewania z temperaturą początkową wynoszącą 25°C, zwiększanie temperatury o 10°C na dzień.
4. dzień – osiągnięcie maksymalnej temperatury początkowej (maks. 55°C).
5.-18. dzień – utrzymywanie maksymalnej temperatury początkowej.
19. dzień – kontrola podłoża – pomiar wilgotności metodą CM (W przypadku stwierdzenia zbyt wysokiej wilgotności resztkowej należy kontynuować fazę nagrzewania).
19.-21. dzień – obniżanie temperatury początkowej codziennie o 10°C aż do osiągnięcia temperatury początkowej wynoszącej 25°C.
Montaż elementów podłogi po osiągnięciu temperatury powierzchni wynoszącej 18°C.
Podczas montażu oraz przez 3 dni po jego zakończeniu utrzymywać podaną powyżej temperaturę.
Po upływie 3 dni w razie potrzeby należy powoli zwiększać temperaturę początkową.

UWAGA! Temperatura powierzchni nie może przekraczać 28°C. W przypadku podłoży mineralnych przed podkładem dźwiękochłonnym ułożyć należy na całej powierzchni jako warstwę paroizolacyjną folię do izolacji przeciwwilgociowej o współczynniku $SD > 75$ m, tak aby nachodziła na ściany. Jeżeli stosowane są podkłady dźwiękochłonne spoza asortymentu firmy EGGER, w przypadku montażu pływającego na jastrychach z ogrzewaniem podłogowym, wyklucza się jakąkolwiek gwarancję odnośnie do zachowania efektywnego, maksymalnego dopuszczalnego oporu cieplnego całej konstrukcji.

KAMIEŃ NATURALNY I PŁYTKI CERAMICZNE

Należy liczyć się z ewentualną wilgotnością resztkową i w związku z powyższym przed systemowym podkładem dźwiękochłonnym (patrz punkt: **UWAGA!** Materiały podkładowe) ułożyć na całej powierzchni jako warstwę paroizolacyjną folię do izolacji przeciwwilgociowej o współczynniku $SD > 75$ m, tak aby nachodziła na ściany.

PŁYTY WIÓROWE I PŁYTY PILŚNIOWE

W celu lepszej redukcji odgłosów kroków należy zastosować systemowy podkład dźwiękochłonny (patrz punkt: **UWAGA!** Materiały podkładowe). Nie należy montować warstwy paroizolacyjnej.

PODŁOŻA/PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU

DESKI DREWNIANE

Ewentualne luźne deski należy solidnie przykręcić. W celu lepszej redukcji odgłosów kroków należy zastosować systemowy podkład dźwiękochłonny (patrz punkt: **UWAGA!** Materiały podkładowe). Nie należy montować warstwy paroizolacyjnej. Paroizolacja utrudniałaby bowiem konieczną cyrkulację powietrza w miejscu montażu podłogi. W przypadku układania paneli na podłodze z desek wymagany jest montaż w kierunku do nich poprzecznym.

ELASTYCZNE WYKŁADZINY PODŁOGOWE (PVC, LINOLEUM, WINYL)

W przypadku tych wykładzin można zrezygnować z zastosowania folii do izolacji przeciwwilgociowej, ponieważ elastyczna wykładzina podłogowa pełni rolę warstwy paroizolacyjnej. W celu lepszej redukcji odgłosów kroków należy zastosować systemowy podkład dźwiękochłonny (patrz punkt: **UWAGA!** Materiały podkładowe).

POMIESZCZENIA MOKRE/POMIESZCZENIA WILGOTNE

UWAGA! Podłóg laminowanych EGGER nie można montować w pomieszczeniach mokrych oraz wilgotnych, takich jak łazienki, sauny, itp.

UWAGA! MATERIAŁY PODKŁADOWE

Do podłóg laminowanych EGGER zalecane są systemowe maty podkładowe EGGER silenizio. Alternatywnie można użyć mat podkładowych dostępnych na stronie internetowej: www.egger.com/flooring-information.

W przypadku podłóg laminowanych EGGER ze zintegrowaną matą podkładową (silenizio) nie wolno montować żadnych dodatkowych mat podkładowych.

Na podłożach mineralnych należy jednak zawsze ułożyć na całej powierzchni jako warstwę paroizolacyjną folię do izolacji przeciwwilgociowej ze współczynnikiem $SD > 75 \text{ m}$, tak aby nachodziła na ściany.

Wyjątek: W przypadku używania maty EGGER silenizio DUO (maty podkładowej ze zintegrowaną ochroną przeciw wilgoci) nie jest wymagana żadna osobna warstwa paroizolacyjna.

3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU

AKLIMATYZACJA PANELI

Przed ułożeniem panele laminowane muszą być przechowywane i aklimatyzowane w pomieszczeniu, w którym zostaną ułożone lub w pomieszczeniu, w którym panuje podobny klimat. Panele powinny być aklimatyzowane w następujących warunkach:

- Powinny być zapakowane
- Powinny być aklimatyzowane przez co najmniej 48 godzin
- Powinny leżeć na płasko, minimalny odstęp od wszystkich ścian powinien wynosić 50 cm
- Temperatura pomieszczenia powinna wynosić co najmniej 18°C
- Temperatura powierzchni podłogi powinna wynosić co najmniej 15°C
- Względna wilgotność powietrza powinna wynosić pomiędzy 40 % a 70 %

KIERUNEK UKŁADANIA

Podłoga laminowana najlepiej się prezentuje, jeśli panele są układane równolegle do kierunku padania światła. Wiążąca instrukcja dotycząca kierunku układania istnieje jednak tylko w przypadku podłogi z desek lub posadzek parkietowych. W tym przypadku należy układać panele poprzecznie do kierunku desek lub posadzki parkietowej.

PLANOWANIE PIERWSZEGO RZĘDU PANELI

Najpierw należy wymierzyć pomieszczenie, aby można było stwierdzić, czy pierwszy rząd paneli nie jest zbyt szeroki. Jest to konieczne zawsze wtedy, gdy szerokość ostatniego panelu, który należy zamontować, zgodnie z obliczeniami jest mniejsza niż 5 cm.

UWAGA! Przycinanie paneli w kierunku wzdłużnym należy wykonywać po stronie krawędzi zakończonej piórem (czerwone krawędzie).

PLANOWANIE SZCZELIN DYLATACYJNYCH

Podłogi laminowane EGGER – jak wszystkie materiały organiczne – rozszerzają się i kurczą, co jest uwarunkowane zmiennym klimatem pomieszczenia. Dzięki odpowiednio dobranym szczelinom dylatacyjnym do wszystkich stałych obiektów budowlanych, ułożona podłoga może swobodnie „pracować”.

Generalnie przy stałych elementach budowlanych, takich jak ściany, ościeżnice drzwiowe, przepusty rurowe, filary, schody itp. należy stosować szczeliny dylatacyjne o szerokości od 8 mm do 10 mm.

ZASTOSOWANIE PROFILI DYLATACYJNYCH


Ze względu na uwarunkowane właściwościami materiału rozszerzanie i kurczenie się podłóg laminowanych w przypadku następujących wielkości powierzchni/w następujących obszarach należy zawsze montować profile dylatacyjne:

- progi
- przejścia
- pomieszczenia z dużą ilością zakamarków
- pojedyncze pomieszczenia o długości lub szerokości przekraczającej 10 m

4. MONTAŻ

- Należy sprawdzić elementy podłogi pod kątem ewentualnych uszkodzeń/wad. Należy odszukać na panelu wpust oraz pióro (rys. 1/rys. 2).
- Montaż należy rozpocząć od ułożenia dwóch pierwszych rzędów w lewym rogu pomieszczenia, przy czym obie krawędzie pierwszego elementu zakończone piórem powinny być zwrócone do ściany, a obie krawędzie elementu zakończone wpustem powinny być zwrócone do osoby wykonującej montaż (rys. 1/rys. 2).

Elementy w pierwszych dwóch rzędach można układać jednocześnie, na przemian, zachowując minimalne przesunięcie wynoszące 20 cm (**UWAGA:** W przypadku długiej deski „LONG” obowiązuje minimalne przesunięcie wynoszące 50 cm).



Panel 1 = Ułożyć w lewym rogu pomieszczenia.

Panel 2 = Unieść krawędź wzdłużną przyciętego panelu. Wsunąć od góry, pod kątem pióro jego wzdłużnej krawędzi we wpust wzdłużnej krawędzi panelu 1 i opuszczać panel 2 do momentu, aż będzie płasko przylegał do podłoża (rys. 3).

Panel 3 = Ustawić pod kątem krawędź wzdłużną i dociskać krawędź czołową. Najpierw należy ponownie włożyć od góry, pod kątem pióro wzdłużnej krawędzi tego panelu do wpustu wzdłużnej krawędzi panelu 1. Następnie dosuwać ustawiony pod kątem panel 3 do krawędzi czołowej panelu 2 do momentu, aż krawędzie czołowe obu paneli dokładnie się połączą. Następnie zablokować połączenie wzdłużne, opuszczając panel i jednocześnie połączenie czołowe, wciskając panel do momentu, aż wyraźnie się zarygluje (rys. 4).

Panel 4 = Ustawić pod kątem krawędź wzdłużną panelu i dociskać krawędź czołową, jak wcześniej. Najpierw należy włożyć wpust ustawionej pod kątem krawędzi wzdłużnej do pióra krawędzi wzdłużnej panelu 3. Dosuwać ustawiony pod kątem panel 4 do strony czołowej panelu 1 do momentu, aż strony czołowe obu paneli znajdą się w pozycji dokładnie na przeciwko siebie. Następnie zablokować połączenie wzdłużne, opuszczając panel i jednocześnie połączenie czołowe, dociskając krawędź czołową panelu do momentu, aż wyraźnie się zarygluje (rys. 5).

Panel 5 = Ustawić pod kątem krawędź wzdłużną i dociskać krawędź czołową (patrz panel 3).


Panel 6 = Ustawić pod kątem krawędź wzdłużną i dociskać krawędź czołową (patrz panel 4).

Panel 7 = Ustawić pod kątem krawędź wzdłużną i dociskać krawędź czołową (patrz panel 3).

Panel 8 = Ustawić pod kątem krawędź wzdłużną i dociskać krawędź czołową (patrz panel 4).

Wszystkie kolejne panele w pierwszym i drugim rzędzie należy układać w opisany powyżej sposób, przy czym za każdym razem należy odpowiednio dopasować długość ostatnich paneli (rys.6).

Następnie dokładnie wyrównać dwa pierwsze rzędy w kierunku ścian, zachowując odstęp od ściany (8-10 mm) i włożyć przekładki (od rys. 7 do rys. 10).



MONTAŻ


UWAGA! Należy uwzględnić minimalne przesunięcie panela wynoszące 200 mm / **Uwaga:** W przypadku układania długich desek (2052 mm x 248 mm) minimalne przesunięcie paneli powinno wynosić co najmniej 500 mm. W przypadku produktów z fugą oraz/lub o specjalnym designie (np. z dekokiem imitującym płytki) należy zwracać uwagę na równomierne przesunięcie, odpowiednio do fazy i/lub wzoru.

- Pierwszy element w trzecim rzędzie należy zamontować, wsuwając od góry, pod kątem pióro jego wzdłużnej krawędzi we wpust wzdłużnej krawędzi panelu w drugim rzędzie. Następnie opuszczać panel do momentu, aż będzie płasko przylegał do podłoża. Aby ułożyć drugi element w trzecim rzędzie, należy ponownie najpierw przyłożyć od góry, pod kątem pióro jego wzdłużnej krawędzi do wpustu wzdłużnej krawędzi panelu w drugim rzędzie. Następnie ustawiony pod kątem panel dosunąć do krawędzi czołowej pierwszego panelu w trzecim rzędzie, tak aby pióro i wpust krawędzi czołowych znalazły się w pozycji dokładnie na przeciwko sobie. Zablokować krawędź wzdłużną, opuszczając ją. Krawędź czołową zablokować, dociskając ją do momentu, aż wyraźnie się zarygluje.
- Pozostałe panele w trzecim rzędzie należy układać w opisany wcześniej sposób, przy czym należy ponownie każdorazowo dopasować odpowiednio długość ostatniego panelu.
- Wszystkie kolejne rzędy mogą się rozpoczynać od panelu, który pozostał z poprzedniego rzędu, jeżeli jego długość wynosi co najmniej 200 mm, w przypadku długich desek (2052 mm x 248 mm) co najmniej 500 mm.
- Następnie można układać panele jeden za drugim.


Aby przygotować się do układania ostatniego rzędu paneli, należy położyć następny panel dokładnie na panelach w przedostatnim rzędzie. Za pomocą pozostałego fragmentu panelu (szerokości panelu) można przenieść kontur ściany w wybranym wcześniej odstępie na panel.

DEMONTAŻ PANELI

Aby wymienić ułożone panele, nie uszkodzając ich, należy najpierw poluzować panele w obszarze krawędzi wzdłużnych w całym rzędzie poprzez lekkie ich uniesienie. Następnie leżące płasko na podłożu panele przesunąć równolegle względem siebie w obszarze krawędzi czołowych. Prace należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, aby nie uszkodzić piór i wpustów.



ZASTOSOWANIE W OBIEKTACH PRZEMYSŁOWYCH KLAS 31, 32 I 33




W obiektach przemysłowych należy liczyć się ze szczególnym narażeniem na występowanie wilgoci. Dlatego w tych miejscach zaleca się dodatkowe zabezpieczenie podłogi przy użyciu systemowego kleju. Należy go nałożyć na pióro i wpust krawędzi wzdłużnych i czołowych montowanego panelu w taki sposób, aby po dosunięciu do siebie paneli klej wypłynął do góry na całym odcinku. Upewnić się, że pod klejem pomiędzy panelami nie ma szczeliny, tzn. że całkowicie do siebie przylegają. Nadmiar kleju można łatwo usunąć z powierzchni panela od razu lub po krótkim przeschnięciu.

(UWAGA!) Z uwagi na kształt paneli należy zwracać uwagę na odpowiednie dozowanie kleju, szczególnie po stronie krawędzi czołowych.)

KUCHNIE DO ZABUDOWY/SZAFY DO ZABUDOWY


Zaleca się zamontowanie kuchni i szaf do zabudowy przed ułożeniem podłogi.

PRZEPUSTY RUROWE



- Wymierzyć pozycję rur i zaznaczyć na panelu (uwzględnić szczelinę dylatacyjną).
- Wykonać otwór o co najmniej 16 mm większy niż średnica rury.
- Odpiliować element panelu pod kątem 45° w stosunku do otworów.
- Dopasować i przykleić wycięty element.

OŚCIEŻNICE DRZWIOWE



- W przypadku drewnianych ościeżnic drzwiowych zaleca się skrócenie ich o wysokość podłogi laminowanej oraz materiałów podkładowych po uzgodnieniu ze zleceniodawcą (rys. 1a).
- Ułożyć podłogę laminowaną aż do ościeżnicy, zachowując odpowiednią szczelinę dylatacyjną. W przypadku gdy układanie podłogi kończy się przy ościeżnicy, należy ustawić krawędź wzdłużną panelu pod kątem i następnie opuścić. Następnie leżący na płasko na podłożu panel należy wsunąć pod ościeżnicę. Połączenie czołowe należy zablokować, dobijając panele w kierunku poziomym za pomocą młotka i klocka do dobijania (rys. 1b + 1c).
- W przypadku ościeżnic drzwiowych, których nie da się skrócić, np. ościeżnic metalowych, należy wypełnić i przykryć szczeliny dylatacyjne za pomocą elastycznej masy do uszczelniania spoin oraz odpowiednich profili końcowych (rys. 2).

PROFILE

Po fachowym i należyтым ułożeniu podłogi laminowanej należy zamontować zarówno niezbędne profile, jak i listwy przypodłogowe. Skrócona instrukcja montażu dołączona jest do oferowanych akcesoriów.

UWAGA! W przypadku większości rodzajów profili konieczne jest przed ułożeniem podłogi laminowanej zastosowanie profilu bazowego, na którym montowany jest profil kryjący.

5. CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

- Podobnie jak wszystkie inne wykładziny podłogowe, także nową podłogę laminowaną należy chronić przed przenikaniem brudu, stosując odpowiednie maty wejściowe.
- W przypadku zastosowania w obiektach użyteczności publicznej, gdzie powierzchnia podłogi laminowanej graniczy bezpośrednio z wejściem do budynku, należy zamontować w podłodze ciąg wycieraczek o odpowiednich rozmiarach.
- Do nóg krzeseł, stołów i innych powierzchni mebli, które stykają się z podłogą, należy koniecznie zamocować podkładki filcowe.
- W przypadku przestawiania ciężkich mebli należy je podnosić. Nie wolno przesuwać ich po podłodze.
- W przypadku krzeseł i mebli na kółkach dopuszczalne jest stosowanie tylko kółek typu W (miękkie).
- Należy natychmiast usuwać z podłogi nagromadzoną wilgoć/wodę.
- Nie czyścić podłogi przy użyciu myjek parowych.
- Nie czyścić posadzki na mokro - wystarczy użyć wilgotnej szmatki.
- Nigdy nie używać środków do szorowania, ani materiałów ściernych podczas czyszczenia i pielęgnacji podłogi.
- Nie używać środków czyszczących pozostawiających osad (zalecamy używanie płynu do czyszczenia i pielęgnacji paneli CLEAN IT firmy EGGER).
- Woskowanie i/lub polerowanie nie jest konieczne i jest niedozwolone.
- Późniejsze lakierowanie powierzchni podłóg laminowanych nie jest konieczne i jest niedozwolone.
- Podczas odkurzania należy używać nasadki szczotkowej.

Szczegółową instrukcję dotyczącą pielęgnacji paneli podłogowych oraz kartę gwarancyjną można otrzymać od sprzedawcy.

Jeżeli mimo wszystko dojdzie do uszkodzenia podłogi laminowanej, niewielkie uszkodzenia można usunąć przy użyciu systemowej pasty naprawczej DECOR MIX & FILL firmy EGGER. W przypadku poważniejszych uszkodzeń pojedyncze elementy podłogi lub jej fragmenty muszą zostać wymienione przez specjalistę. Prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem w celu uzyskania szczegółowych informacji na ten temat. Aby uzyskać więcej informacji na temat technik układania paneli (np. na schodach) lub w przypadku jakichkolwiek innych pytań, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem.

*Obowiązują warunki gwarancji dla podłóg laminowanych firmy EGGER, które można otrzymać od sprzedawcy lub pobrać ze strony internetowej.

www.egger.com



Chcą Państwo wiedzieć więcej?
Aby uzyskać więcej informacji,
wystarczy zeskanować niniejszy kod QR.

EGGER Retail Products
GmbH & Co. KG
Im Kissen 19
59929 Brilon
Germany
T +49 2961 770-0
F +49 2961 770-62919
flooring@egger.com

Serwis, doradztwo i wiele więcej: